Урок 11. Выдача а/м (подготовка)

В уроке:

- 1. Проверка и исправление статусов работ
- 2. Предупреждения об особых условиях после ремонта
- 3. Подтверждение выполненных работ
- 4. Отправка уведомления о готовности а/м. Онлайн-оплата


Ранее в уроках:

- Подготовка к этапу согласования в уроке 9
- Согласование работа с клиентом в уроке 10

Важно знать:

Выдача автомобиля - важный этап в работе с клиентом. От того, как он пройдет, будет зависеть, обратится ли клиент на вашу СТО в будущем или нет. Важно правильно подготовить заказ-наряд к финальному этапу работы с клиентом. Важно проверить:

- Все ли потребности клиента удовлетворены?
- Все ли работы выполнены и правильно указаны статусы?
- Все ли запчасти получены и установлены?
- Правильно ли проставлены все работы?
- Есть ли в заказ-наряде лишние запчасти, которые получил исполнитель, но они ему не понадобились?
- Совпадает ли итоговая сумма с той, о которой вы договаривались с клиентом, на этапе согласования?
- Все ли предупреждения и рекомендации есть в заказ-наряде?
- 1. Изучив еще раз заявку клиента, попросите мастера ремзоны проверить проявления <u>дефекта</u>, на который жаловался клиент. При необходимости, проведите <u>тест-драйв</u> на автомобиле клиента.
- 2. Проверить выполнение заявленных работ можно по признаку выполненной работы зелёный квадратик в графе напротив *(рис.287)*. Уточните у исполнителя, остались ли у него лишние запчасти.



puc. 287


- 3. Проверьте все работы на наличие сопутствующих или дублирующихся.
- 4. Проверьте <u>статусы работ комплексной диагностики</u>, они должны соответствовать текущим итогам ремонта *(рис.288)*.

Диагностика ходовой	1	0,00	0,00	0,00	4	Неисправна
Проверка глубины протектора и состояния шин	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправно
Проверка давления в шинах	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправно
Проверка системы выхлопа отработанных газов	1	0,00	0,00	0,00	V	Исправна
Проверка состояния АКБ	1	0,00	0,00	0,00	4	60% > Остаточная емкость. А.
Проверка состояния приводных ремней	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправны
Проверка течи технических жидкостей	1	0,00	0,00	0,00	4	Течь не обнаружена
Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости	1	0,00	0,00	0,00	✓	Уровень и состояние охлажда.
Проверка уровня и плотности тормозной жидкости	1	0,00	0,00	0,00	⋖	Содержание влаги <=2%. За
Проверка уровня масла в двигателе	1	0,00	0,00	0,00	√	Отрегулировано
Проверка наружного освещения	1	0,00	0,00	0,00	√	Неисправно
Проверка работы звукового сигнала	1	0,00	0,00	0,00	V	Исправен
Проверка работы омывателя ветрового стекла	1	0,00	0,00	0,00	V	Исправен
Проверка щеток стеклоочистителя	1	0,00	0,00	0,00	V	Неисправны

puc. 288


- 4.1. Обратите внимание, в примере статусы работ комплексной диагностики, не соответствуют итогам выполненных работ:
 - ходовую часть отремонтировали,
 - заменили щетки стеклоочистителей и лампы наружного освещения.
- 4.2. Статусы этих работы нужно исправить перед выдачей автомобиля клиенту, т.к. они отображаются в финальных документах. Попросите об этом мастера ремзоны или исполнителя. При необходимости вы можете это сделать сами.

4.3. Для исправления статуса выполненной работы нажмите правой кнопкой мыши в произвольном месте вкладки **Работы** и в открывшемся меню выберите **Комплексная диагностика** (рис.289).




puc. 289

4.4. Откроется окно **Результаты бесплатных проверок** (рис.290).




puc. 290

4.5. Найдите работу, статус которой необходимо изменить, нажмите на строку с названием статуса, в выпадающем списке выберите нужный (puc.291).



puc. 291


- 4.6. Следите за тем, чтобы исполнители изменяли статусы работ комплексной диагностики в соответствии с выполненными работами.
- 5. Проверьте список всех выполненных работ, если после каких-то работ необходимы особые условия эксплуатации автомобиля (например, после капитального ремонта мотора необходим режим "обкатки", или после замены тормозных дисков/колодок нужен режим "притирки") отобразите это в заказ-наряде в виде предупреждений.
- 5.1. Для добавления предупреждения в окне **Работы** откройте вкладку **Прочие услуги** и далее откройте группу **Предупреждение** (рис.292).



puc. 292


Так как на автомобиле проведены работы по замене тормозных дисков и колодок, клиента нужно предупредить о том, что <u>замененные тормозные</u> диски и колодки в режиме притирки, и автомобиль нужно использовать с осторожностью.

5.2. Оставьте клиенту предупреждение, выбрав **Эксплуатировать ТС** с осторожностью первые **200 км.** (рис. 293).




puc. 293

5.3. Во вкладке **Работы** появится строчка с этим предупреждением. Она останется у клиента в рекомендациях в финальных документах *(puc.294)*.




puc. 294

6. Далее, проверьте указан ли текущий пробег автомобиля в заказнаряде. Откройте вкладку **Описание** в окне заказ-наряда *(рис.295)*.




puc. 295

6.1. В пункте **Текущий пробег** он не должен быть равен "0" *(puc.296)*.




puc. 296

6.2. Если указан пробег "0", то откройте фотографии в заказ-наряде (рис ниже), Перепишите пробег с фотографии приборной панели - в поле **Текущий пробег**. Важно указывать пробег корректно, т.к. эти данные отправляются в онлайн сервисы (Автотека, Автокод и т.д.) (рис.297).




puc. 297

- 7. Далее нужно подтверждение выполненных работ от мастера ремзоны. В случае, если на вашей СТО нет мастера ремзоны, вы можете это сделать самостоятельно (предварительно приняв выполненные работы от исполнителя).
- 7.1. Для этого выберите все выполненные работы в левом столбце (порядковый номер работы), поставив в поле возле номера галочку (puc. 298).




puc. 298

7.2. Далее, в произвольном месте вкладки **Работы** правой кнопкой мыши вызовите меню. В меню нажмите **Мастер**, далее **Подтверждаю** *(puc.299)*.




puc. 299

7.3. На экране появится окно с напоминанием о том, что необходимо сделать с демонтированными деталями: <u>оставить в машине</u> (*puc.300*).



puc. 300

Либо утилизировать (puc.301).




puc. 301

8. После того как заказ-наряд проверен, можно приглашать клиента за автомобилем. Для этого переведите заказ-наряд в статус **Готово**, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу окна заказ-наряда (puc.302).




8.1. Откроется окно подтверждения отправки сообщения о готовности клиенту *(рис.303)*.



puc. 303

- 8.2. После нажатия кнопки ОК клиенту будет отправлено в мессенджер:
 - сообщение, что автомобиль готов, его можно забирать,
 - фотографии из заказ-наряда,
 - документ, в котором будут указаны все выполненные работы, установленные запчасти, их общая стоимость и рекомендации.
- 9. Если на вашем предприятии подключена функция онлайн-оплаты, вы можете отправить клиенту ссылку на онлайн-оплату заказ-наряда. В функционале программ **Автосервис** и **АвтоКомплекс** для этого всё предусмотрено. При необходимости, клиенту можно отправить ссылку на онлайн-оплату заказ-наряда. После нажатия кнопки **ОК** (рис 303) у сотрудника откроется окно с запросом на отправку ссылки на онлайноплату (рис.304).



puc. 304

9.1. В зависимости от договоренностей с клиентом, нажмите кнопку **ОК** или **Отмена**.

Далее, можно ожидать визита клиента к вам на СТО.

Итог 11 урока. Вы знаете, как:

- 1. Исправлять статус работ
- 2. Добавлять Предупреждения об особых условиях после ремонта
- 3. Указывать Подтверждение выполненных работ
- 4. Отправлять уведомление о готовности а/м и ссылку на онлайн-оплату