

Контрольно-диагностический лист

ВНУТРИ и СНАРУЖИ				
1	ИНДИКАТОРЫ НЕИСПРАВНОСТИ	ТЕКСТ		
2	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	ЛЮФТ	КРИВО СТОИТ	
3	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	ТЕКСТ		
4	ПАРКОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	ТЕКСТ		
5	ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЖЕНИЕМ	ТЕКСТ		
6	ПРОБЛЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ	ТЕКСТ		
7	ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРИ (ВПИСАТЬ)	ТЕКСТ		
		Левая сторона		Правая сторона
8	БЛИЖНИЙ свет	[!]		[!]
9	ДАЛЬНИЙ свет	[!]		[!]
10	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ фары (перед)	[!]		[!]
11	ГАБАРИТНЫЕ огни (перед)	[!]		[!]
12	УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА и повторители (перед)	[!]		[!]
13	УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА (задние)	[!]		[!]
14	ГАБАРИТНЫЕ огни (задние)	[!]		[!]
15	ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО знака	[!]		[!]
16	СТОП-сигналы	[!]		[!]
17	СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА			
18	ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ (задние)	[!]		[!]
19	СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ	[!]		[!]
20	РАБОТА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ	[!]		[!]
ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО (на полу)				
21	ОПОРЫ передних амортизаторов	отслоение[!]	трещина	трещина
22	РАБОТА амотризаторов	РАСКАЧИВАНИЕ		РАСКАЧИВАНИЕ
23	ПОСТОРОННИЙ ЗВУК (механика двигателя)	Вой[!]	Стук[!]	Гул[!]
24	МАСЛО МОТОРНОЕ	вкрапления [!]	состояние	недостаточно
25	МАСЛО в АКПП (при наличии щупа)	вкрапления [!]	состояние	недостаточно
26	ОХЛАЖДАЮЩАЯ жидкость	вкрапления [!]	низкая плотность	недостаточно
27	ТОРМОЗНАЯ жидкость	вкрапления [!]	содержание влаги>2%	недостаточно
28	ЖИДКОСТЬ ГУРа	вкрапления [!]	состояние	недостаточно
29	ТЕЧИ и ПОДТЕКИ	ГУР	Крышка ГРМ [!]	шланги масл [!] Кл.Крышка [!]
30	Информация о замене ГРМ	Заменен на _____ км		
31	РЕМНИ НАВЕСНОГО оборудования	люфт ролика	Трещины [!]	разрывы
32	ВЕРХНЯЯ ОПОРА силового агрегата	трещина	отслоение[!]	трещина
33	АКБ	чистота	затяжка	остаточная емкость
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (поднят наполовину)				
	Передняя часть	Левая сторона		Правая сторона
34	СТУПИЧНЫЕ подшипники	Люфт [!]	[ГУЛ]	[ГУЛ]
35	ШАРОВЫЕ опоры	люфт [!]	порван пыльник	порван пыльник
36	РУЛЕВЫЕ наконечники	люфт [!]	порван пыльник	порван пыльник
37	АМОТИЗАТОРЫ ПОДВЕСКИ	течет [!]	потеет, люфт штока	потеет, люфт штока
38	ПЫЛЬНИКИ передних амортизаторов	порван[!]	соскочил	соскочил
39	ПРУЖИНЫ / РЕССОРЫ передние	сломан виток [!]	ниже левой	ниже правой
40	ДИСКИ тормозные	[бурт]	остаток в мм [!]	остаток в мм [!]
41	КОЛОДКИ тормозные	ост 2 мм [!]	[< 50%]	[< 50%]
42	ШЛАНГИ тормозные	грыжа[!] течь [!]	трещины	трещины
43	СУППОРТА тормозные	течь [!]	подклинивание [!]	подклинивание [!]
44	РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДЕНСЕР	забит [!]	отсутствуют ламели	потеет
	Задняя часть	Правая Сторона		Левая сторона
45	СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ	Люфт [!]	ГУЛ	ГУЛ
46	ДИСКИ тормозные	[бурт]	остаток в мм [!]	остаток в мм [!]
47	КОЛОДКИ тормозные	ост 2 мм [!]	[< 50%]	[< 50%]
48	АМОТИЗАТОРЫ ПОДВЕСКИ	течет [!]	потеет, люфт штока	потеет, люфт штока
49	ПЫЛЬНИКИ амортизаторов	порван[!]	соскочил	соскочил
50	ПРУЖИНЫ / РЕССОРЫ задние	сломан виток [!]	ниже левой	ниже правой

ОСМОТР СНИЗУ (поднят полностью)				
	Передняя часть	Левая сторона		Правая Сторона
51	ШАРОВЫЕ опоры	люфт [!]	порван пыльник	порван пыльник люфт [!]
52	Передние САЙЛЕНТБЛОКИ перед рычагов	отслоение[!]	трещина	трещина отслоение[!]
53	Задние САЙЛЕНТБЛОКИ перед рычагов	отслоение[!]	трещина	трещина отслоение[!]
54	СТОЙКИ стабилизатора	люфт [!]	порван пыльник	порван пыльник люфт [!]
55	ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА	люфт [!]	отслоение	отслоение люфт [!]
56	СТАБИЛИЗАТОР	износ		износ
57	РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ и тяги	люфт [!]	порван пыльник	порван пыльник люфт [!]
58	Сальники КПП (приводов)	течет [!]	потеет	потеет течет [!]
59	Сальники РАЗДАТОЧНОЙ коробки	течет [!]	потеет	потеет течет [!]
60	ШРУС внутренний	люфт [!]	порв. пыльник [] трещины []	порв. пыльник [] трещины [] люфт [!]
61	ШРУС наружный	порв. пыльник []	трещины []	порв. пыльник [] трещины []
62	ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК ПРОМВАЛА		вибрация	гул отслоение
63	ШИНЫ	износ предел	грыжа[!]	износ предел грыжа[!]
	Задняя часть	Правая Сторона		Левая сторона
64	ШИНЫ	износ предел	грыжа[!]	износ предел грыжа[!]
65	Перед САЙЛЕНТБЛОКИ задних рычагов	отслоение[!]	трещина	трещина отслоение[!]
66	Задние САЙЛЕНТБЛОКИ задних рычагов	отслоение[!]	трещина	трещина отслоение[!]
67	Сайлентблоки ПРОДОЛЬНЫХ рычагов	отслоение[!]	трещина	трещина отслоение[!]
68	Сайлентблоки ВЕРХНИХ рычагов	отслоение[!]	трещина	трещина отслоение[!]
69	ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ	грыжа [!] течь [!]	трещины	трещины грыжа [!] течь[!]
70	ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТА	течь [!]	подклинивание [!]	подклинивание [!] течь [!]
71	ОПОРЫ ПРУЖИН верх/низ	сквозная коррозия		сквозная коррозия
72	СТОЙКИ заднего стабилизатора	люфт [!]	порван пыльник	порван пыльник люфт [!]
73	ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА	люфт [!]	отслоение	отслоение люфт [!]
74	СТАБИЛИЗАТОР	износ		износ
75	ШРУС наружный	люфт [!]	порв. пыльник [] трещины []	порв. пыльник [] трещины [] люфт [!]
76	ШРУС внутренний	люфт [!]	порв. пыльник [] трещины []	порв. пыльник [] трещины [] трещина
77	Сайлентблоки БАЛКИ	отслоение[!]	трещина	отслоение[!] течет [!]
78	Сайлентблоки РЕДУКТОРА заднего моста	течет [!]	потеет	потеет течет [!]
79	Сальник РЕДУКТОРА заднего моста	течет [!]	потеет	потеет
80	ТРОСЫ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА	сильная коррозия [!]		повреждение
81	СТАБИЛИЗАТОР	износ		износ
82	Выхлопная система	задняя часть []	гофра[] средняя часть[]	коллектор [] катализатор [!]
83	ТОПЛИВНЫЕ МАГИСТРАЛИ	сильная коррозия [!]		течет [!]
84	ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ	сильная коррозия [!]		течет [!]
85	Подвесной ПОДШИПНИК кардана	люфт [!]	гул	коррозия порван пыльник
86	Крестовины кардана	люфт [!]		подклинивание [!]